


牧田

牧田牌

使用说明书

电锤 (充电式电锤)

BHR200 型



003091

规格

型号		BHR200		
	混凝土	20 毫米 (13/16 英寸)		
能力	钢材	13 毫米 (1/2 英寸)		
	木材	27 毫米 (1-1/16 英寸)		
回转数 (转	专/分钟)	0-1,100		
锤击	数	0-4,700		
长度		316 毫米 (12-1/2 英寸)		
净重		4.0 公斤 (8.8 磅)		
电压		24 伏		

- 生产者保留变更规格不另行通知之权利。
- 注意: 规格可能因销往国家之不同而异。

安全须知

ENA002-2

▲ 警告:

使用电池驱动工具时,为了减少火灾、电池泄漏和人身伤害等意外事故,必须注意以下所列举的基本安全事项:在使用本产品之前,请通 读安全须知,并将其妥善保存。

为了操作安全:

1. 保持工作场所清洁。

在杂乱的工作场所和台面上使用电动工具,容易导致受伤。

2. 重视工作场所的环境。

电动工具不可淋雨。保持工作场所充分照明。 不可在有易燃液体或气体的地方使用电动工 具。

3. 不可让小孩接近。

不要让闲杂人员触摸工具。闲杂人员一律禁止 进入工作场所。

4. 收藏电池或闲置工具。

工具和电池不用时,应分别存放在干燥、位置较高或可上锁之处,以免小孩拿到。

确保电池接线端子不会因为接触螺钉、铁钉等 其他金属物件而发生短路。

5. 不可勉强使用工具。

按其用途使用工具,才能获得良好的工作效果 并且比较安全。

6. 正确使用刀具。

不可勉强用小型刀具或装置去加工本应使用大型刀具的工件。不可使用用途不对的刀具。

7. 注意着装。

不可宽松拂袖或佩戴首饰进行工作,以免被高速旋转的部件缠住而发生意外。室外工作时宜穿防滑的靴子。留长发的人须戴护发罩。

8. 使用保护装置。

请使用安全眼镜,切割工作有粉尘时须佩戴面 置或防尘口置。

9. 连接除尘设备。

如果装置要求与除尘和集尘设备相连,确保它 们之间已经连接而且正确使用。

10. 不要糟踏导线 (若配备)。

不要拖着导线移动工具或猛拉导线拔出插头。 避免导线触及高热物体、尖锐边缘或沾染油 脂。

11. 固定工件。

使用夹钳固定工件。这样做比用手握住工件更加安全,而且可以空出双手操作刀具。

12. 不可伸越工具。

工作时必须保持正确的姿势,必须站稳。

13. 注意保养工具。

刀具必须时时保持锐利的状态以获得良好的加工性能和安全性。请按照规定润滑与更换部件。定期检查导线,如发现有破损应交由牧田服务中心修复。

14. 断开工具与电源的连接。

工具不用时、保养前及更换锯片、刀头和刀具时,在产品设计允许的前提下,请断开工具与 由池组之间的连接。

15. 取下调整用工具及扳手。

在开动机器之前,须检查刀具部分的调整工具 及扳手是否完全取下,必须养成这种习惯。

16. 防止意外激活。

携带工具时不得将手指插入电源开关处。

17. 保持清醒。

工作时要专心致志。要注意操作常识。疲劳时不应使用工具。

18. 检查损坏的部件。

再次使用工具之前,须认真检查工具的护盖或 其他部件是否受损,判断工具是否可正常工作 和发挥其正常功能。检查所有可移动部件是否 在正确位置、是否松动、是否受损以及必须固 定的部件是否固定紧,以免影响工具的正常工 作。受损护盖或其他部件应请授权服务中心修 理或更换,除非本说明书中另有指示。请授权 服务中心更换有缺陷的开关。不可在开关不灵 的情况下使用工具。

19. 警告。

使用本操作说明所推荐以外的附件或部件容易造成伤害事故。

确保工具配备正确的电池组。

保证电池组或工具外表面清洁干燥, 然后方可 插入充电器中。

为电池充电时须使用生产厂家推荐的充电器。 电池使用不当有可能导致触电、过热、腐蚀性 液体泄漏等事故。

20. 由专业人员维修您的工具。

本电动工具符合相关安全要求。务必请专业人 员使用原装备件进行维修,否则可能对用户带 来严重伤害。

21. 电池处置。

一定要按照生产厂家的指示安全处置电池。

电池组的重要安全须知

ENC005-1

- 使用电池组之前,请认真阅读所有相关说明以及(1)充电器,(2)电池和(3)需要使用电池的产品上的警告标记。
- 2. 切勿拆解电池组。
- 3. 如果工作时间明显缩短,则应立即停止操作。 否则会引发过热、燃烧,甚至爆炸。
- 4. 如果电解液溅入双眼,请立即用清水冲洗并就 医。否则可能导致失明。
- 5. 切勿使电池组发生短路:
 - (1) 切勿使任何导体接触到电池端子。
 - (2) 不要将电池组与钉子、硬币等其他金属物 体存放在同一容器中。

- (3) 不要让电池组沾水或淋雨。
- 电池短路可导致电流增大、过热、燃烧, 甚至 击穿。
- 6. 工具和电池组不得存放在温度有可能达到或超过 50°C(122°F)的地方。
- 7. 即使电池组已经严重受损或已完全耗竭,也不可焚烧处理。电池组置入火中会发生爆炸。
- 8. 注意不要摔落、振动或冲撞电池。

请保留此说明书

保持电池最大寿命的提示

- 要在电池组完全放电前对其充电。
 当发现机器动力不足时,一定要停止机器的作业并对电池组进行充电。
- 切勿对已充满的电池组再次充电。 过度充电会缩短电池的使用寿命。
- 要在室温为 10°C 40°C (50°F 104°F)的条件下对电池组充电。 请在充电前使处于发热状态的电池组冷却。
- 4. 闲置时间超过六个月的镍金属氢化物电池应进 行充电。

工具的补充安全规则


ENB028-1

- 请注意,由于使用时无须插入电源插座,因此 该工具始终保持着工作状态。
- 进行操作时,如果切割工具有可能触及隐藏配线,请握住工具的绝缘把手表面。与"带电"导线接触会使工具的外露金属部件"带电"并使操作人员触电。
- 3. 持续使用工具时请戴好护耳器,否则长时间的 高强度噪音可导致听力损失。
- 4. 请戴好安全帽 (安全头盔)、护目镜和/或面罩。同时强烈建议佩戴防尘面罩和厚手套。
- 5. 操作前请确保钻头固定到位。
- 正常操作时工具会产生振动。螺钉极易松脱, 导致故障或事故。操作前请仔细检查螺钉是否 紧固。

- 天气寒冷时或长期不用工具后,使工具空载运 转片刻,可达到预热目的并使润滑系统发挥润 滑作用。如不正确预热则难以进行冲击操作。
- 8. 请始终保持平衡、稳定的姿势。
- 9. 高处使用工具时请确保下方无人。
- 10. 请双手握牢工具。
- 11. 双手远离运动部件。
- 12. 请勿在工具运转时搁置工具。只能在双手握持工具时进行操作。
- 13. 操作时请勿用工具指向操作区内的人员。钻头可能飞出,导致严重人身伤害。
- 14. 操作后请勿立即碰触钻头或钻头附近的部件; 这些部分可能极热,有皮肤烧伤的危险。

请保留此说明书


功能描述



- 1. 电池组
- 2. 红色部分
- 3. 按钮

003104

1. 扳机开关



1. 反向开关柄

△ 注意:

调节或检查工具功能之前,请务必关闭工具电源开关并取下电池组。

电池组的安装或拆卸

- 插入或拆下电池组之前, 务必关闭工具电源。
- 拆卸电池组时,滑动电池组一侧的按钮,同时将电池组从工具中拔出。
- 插入电池组时,将电池组舌片对准电池仓槽沟,将其滑入。插入电池组时务必将其完全插入到位,直到电池组锁定并发出咔嗒声为止。如果电池插入后仍能看到按钮上侧的红色部分,则说明电池组未完全锁紧。此时,须将电池组完全插入,直到红色部分看不到为止。不然,电池组会滑出工具,伤及您或他人。
- 插入电池组时不得用力。如果电池组不能轻松插入到位, 说明插入方式不正确。

开关的操作

△ 注意:

• 将电池组插入工具之前,请务必确认扳机开关是否能扣动 自如,当旋松后能够退回至 "OFF" (关)位置。

扣动扳机开关即可启动工具。增大施加在扳机开关上的压力即 可加快工具速度。释放扳机开关便可停止工具。

反向开关的操作

本工具设有反向开关,可改变旋转方向。从 A 侧按压反向开关 柄可实现顺时针方向旋转, 从 B 侧按压可实现逆时针方向旋 转。

反向开关柄位于空档时,不得扣动扳机开关。


△ 注意:

- 操作前请务必检查旋转方向。
- 只能在工具完全停止后方可使用反向开关。工具停止前改变旋转方向可能损坏工具。
- 不操作工具时,请务必将反向开关柄设置在空档。

选择动作模式

003128 2

- 1. 冲击旋转
- 2. 锁定按钮
- 3. 指针
- 4. 变换杆



- 1. 仅旋转
- 2. 指针



- 2. 指针

冲击旋转

在混凝土、砖石等表面钻孔时、按下锁定按钮、转动变换杆使 指针指向 舒符号。此时需使用硬质合金钻头。

仅旋转

在木材、金属或塑料等表面钻孔时,按下锁定按钮,转动变换 杆使指针指向 g 符号。此时需使用螺旋钻或木工钻。

仅冲击

进行凿、剥或拆的操作时, 按下锁定按钮, 转动变换杆使指针 指向 ? 符号。此时需使用尖钻头、冷凿、铲锈凿等。


- 工具运转时请勿转动变换杆,否则工具会受损。
- 为避免模式变换机构过快磨损,需确保变换杆始终正确处 干三种动作模式之一的位置上。

转矩限制器


达到一定转矩水平时转矩限制器便开始动作。电机将脱离输出 轴。这时钻头会停止转动。

注意:

• 一旦转矩限制器动作,请立即关闭工具电源开关。这有助 于防止工具过早磨损。



- 1. 底脚
- 2. 电池组



- 1. 底脚
- 2. 螺钉
- 3. 电池组

底脚


使用电池组 BH2420 时请去掉底脚。 这有助于平稳放置工具。

使用电池组 BH2433 时需安装底脚。 这有助于平稳放置工具。

装配说明

△ 注意:

• 在对工具进行任何操作前,请务必关闭工具电源开关并取下电池组。




1. 侧把手

侧把手

△ 注意:

在混凝土、砖石等表面钻孔时请务必使用侧把手以确保操作安全。


侧把手可以旋转到任意一侧,在任何位置都能方便地操作工 具。逆时针旋转侧把手可使其松开,将其转至所需位置,然后 顺时针旋转拧紧侧把手。




1. 钻头柄 2. 钻头油


安装或拆卸钻头

安装钻头前请清洁钻头柄并涂抹钻头油。




1. 钻头 2. 夹盘壳







卸下钻头时,向下拉动夹盘壳直至拔出钻头。




- 1. 变换杆
- 2. "O"符号



1. 变换杆



- 1. 深度规
- 2. 夹紧螺钉
- 3. 手柄基座



1. 防尘罩

钻头角度(凿、剥或拆时)

按下锁定按钮,旋转变换杆使指针指向 \forall 符号,然后略微转动钻头,以确认钻头是否固定到位。

改变钻头角度时,按下锁定按钮,旋转变换杆使指针指向 "O"符号,然后将钻头转到所需角度。

按下锁定按钮,旋转变换杆使指针指向 ? 符号,然后略微转动钻头,以确认钻头是否固定到位。

深度规

深度规是一种使用方便、确保钻孔深度统一的工具。旋松夹紧螺钉,按所需深度调整深度规,然后旋紧夹紧螺钉。

注:

• 如操作位置会造成深度规撞击齿轮箱/电机壳,请勿使用深度规。

防尘罩

进行过顶钻孔操作时,请使用防尘罩防止尘土落在工具和操作员身上。按图示方式将防尘罩固定在钻头上。与防尘罩相配的钻头尺寸见下表:


0	2	0	20
$^{\circ}$	UU	IO.	22

	钻头直径
5 号防尘罩	6 毫米 - 14.5 毫米
9 号防尘罩	12 毫米 - 16 毫米

操作

↑ 注意:

- 插入电池组时请务必将其完全插入到位。如果电池插入后 仍能看到按钮上侧的红色部分,则说明电池组未完全锁 紧。此时,须将电池组完全插入,直到红色部分看不到为 止。不然, 电池组会滑出工具, 伤及您或您周围的人。
- 讲行讨顶操作时,请务必确保电池组已安全锁紧,不会滑 出工具。不然,电池组会滑出工具,伤及您或您周围的 人。



冲击钻孔操作


将变换杆设置在舒符号一侧。

将钻头对准需钻孔的位置,然后扣动扳机开关。使用工具时请 勿用力过猛。轻轻施压效果最佳。保持工具定位正确, 防止工 具偏离孔位。

钻孔被碎片或粉屑堵塞时,请勿进一步施压,而应使工具空 转,然后从孔眼中退出部分钻头。如此重复数次便可将孔眼清 理干净,重新开始正常钻孔。

↑ 注意:

• 钻穿时若钻孔被碎片或粉屑堵塞或冲击到混凝土中的钢 筋,工具/钻头会受到极大的突然扭力。操作中请务必同 时抓牢侧把手 (辅助手柄)和开关手柄,紧紧握住工具。 否则可能造成工具失控和严重伤害。



吹扫球 (选购附件)

钻孔后用吹扫球清除孔眼中的尘土。




凿/剥/拆

003203

将变换杆设置在 ? 符号一侧。

双手紧握工具。开动工具并轻轻按压,这样工具不会失控往四 周弹跳。用力按压工具并不会提高效率。



- 1. 钻机夹盘
- 2. 变换杆
- 3. 指针

木材或金属钻孔

使用选购的钻机夹盘组件。安装时请参阅前页的"安装或拆卸钻头"。

设置变换杆,使指针指向 @ 符号。

金属钻孔可达 13 毫米, 木材钻孔可达 27 毫米。

除了在铜表面钻孔需保持干燥外,其他金属钻孔均需涂抹切削油。

⚠ 注意:

- 工具安装钻机夹盘组件后请切勿使用"冲击旋转"模式, 否则钻机夹盘可能受损。
- 过分用力按压工具并不会提高钻孔效率。事实上,过大的压力只会损坏钻头尖、降低工具性能、缩短工具使用寿命。

保养


 检查或保养工具之前,请务必关闭工具电源开关并取下电 池组。

001145

1. 界限磨耗线

更换碳刷

应定期取下碳刷进行检查。当碳刷磨损至界限磨耗线时,应更 换碳刷。应保持碳刷清洁,确保碳刷能自如地滑入碳刷夹中。 两个碳刷应同时更换。只准使用同一型号的碳刷。



- 1. 碳刷夹盖
- 2. 螺丝起子

用螺丝起子拆下碳刷夹盖。取出已磨损的碳刷,插入新的碳 刷,然后紧固碳刷夹盖。

为了保证产品的安全性和可靠性,维修及保养、调节均应当由 Makita(牧田)授权的维修中心来进行,而且要使用 Makita (牧田)牌的配件。

选购附件

△ 注意:

• 这些选购附件或装置是专用于本说明书所列的 MAKITA (牧田) 电动工具的。如使用其他 厂牌零件或装置,可能导致伤人的危险。仅可将选购附件或装置用于规定目的。

如您需要帮助,了解更多关于这些附件的信息,请咨询当地的 MAKITA (牧田)维修中心。

- SDS-Plus 硬质合金钻头
- 尖钻头
- 冷凿
- 铲锈凿
- 开槽凿
- 钻机夹盘组件
- 钻机夹盘 S13
- 夹盘键 S13
- 各种 Makita (牧田) 原装电池及充电器

- 钻头油
- 侧把手
- 深度规
- 吹扫球
- 防尘罩
- 集尘器附件
- 护目镜
- 塑料携带箱

备忘录		

忘录			